

Oasis

Isekastmissüsteem

AUTOMAATNE KASTMISSEADE

KASUTUSJUHEND



TÄNAME TEID MEIE TOOTE VALIMISE EEST. SOOVITAME TEIL ENNE SEADME OASIS KASUTAMIST KÄESOLEV KASUTUSJUHEHD HOOLIKALT LÄBI LUGEDA. KÕIKIDES OSADES ANTAKSE TEAVET, MIS ON VAJALIK ÜKSIKPROTSEDUURIDE ÕIGEKS TEGEMISEKS.

SEADME KASUTUSALA

Oasis on toataimede kastmiseseade, millega saab kasta kuni 20 toataime 40 päeva jooksul. See on praktiline, suurte võimalustega lahendus toataimede kastmiseks ajal, mil te olete seotud oma tööga või viibite puhkusel.

SEADME KIRJELDUS

- Oasis võtab väga vähe ruumi ja selle saab tööle panna mõne minuti jooksul.
- Seade mahutab 25 liitrit vett, töötab patareijõul kõrvalise juhtimiseta ja ohutult. Seadet ei ole vaja ühendada ei veekraani ega pistikupesaga.
- Seadmel on nupu keeramisega võimalik valida nelja programmi vahel, mis juhivad seadme iseseisvat tööd 10, 20, 30 või 40 päeva jooksul.
- Seadmel on automaatseadeldis, mis reguleerib veerõhku ja tagab sellega teie toataimede ühtlase, täpselt doseeritud kastmise kogu programmeeritud aja jooksul.
- Seadmel on akutoitel töötav elektrontaimer ja magnetklapp, mis oma madala voolutarbimise juures tagavad optimaalse efektiivsuse ja doseerimistäpsuse.
- Pestav filter tagab seadme töökindluse ja taimetele antava vee nõutava kvaliteedi.
- Seadmel on kahekordne põhi kondenseerumise vältimiseks ja libisemisvastaste iminappadega jalad, mis teie mööblipinda ei kriimusta ja jälgi ei jäta.

OASISe EELISED

- Puudub vajadus kraani külge ühendamiseks. Kodust ära olles võib lahtijäetud kraan teile probleeme ja muret põhjustada.
- Puudub vajadus seadme ühendamiseks elektrivõrku. Seega saate kodust lahkudes oma äraoleku ajaks elektrisüsteemi pealülitist välja lülitada.

OASISe OSAD

- Paak, 25 liitrit
- Kastmisvoolik, 10 meetrit
- Tugitikud, 20 tk
- Tilgutid, 20 tk

SEADME PAIGALDAMINE JA KASUTUSELEVÕTT

- **Patarei paigaldamine.** Vajutage esipaneeli otstes olevatele fiksaatoritele, võtke paneel maha ja suruge toiteklemmid patarei külge. Veenduge, et patarei on õigesti oma pesa paigaldatud (**foto 1**). Kasutage 9-voldist leelispatareid ja veenduge, et see on laetud. Kontrollimiseks valige mõni programm esipaneelil asuva ümberlülitiga. Kui märgutuli (valgusdiood, **foto 2**) vilgub iga kahe sekundi järel, siis on patarei laetud, aga kui märgutuli sisse ei lülitu, siis tuleb patarei vahetada (soovitame patarei vahetada kord aastas).
- Pange kastmiseseade kahe käega põhjast tõstes oma kohale – pinnale, mis asub 70...80 cm põrandast kõrgemal (**foto 3**).
Tähelepanu! Oasis on välja töötatud siseruumides kasutamiseks; vee liigse soojenemise vältimiseks paigaldage seade varjulisse ja jahedasse kohta, piisavalt kaugele akendest ja vitriinidest ning eemale otsesest päikesevalgusest.
- Pange taimepotid põrandale, Oasisi lähedusse (pottide all peavad liigvee kogumiseks olema lillepotialused).
- Torgake seadme komplektis olevad tilgutite tugitikud potimulla sisse. Soovitav on paigutada tilguti taimetarve lähedusse. Kasutage igas potis ühte või kahte tilgutit sõltuvalt poti suuruselt ja taimete veetarvitudest. Arvestage sellega, et iga tugitiku kohta tuleb ainult üks tilguti. Seadmel võib kasutada ainult kuni 20 tilgutit. **TÄHLEPANU!** Väikese ja keskmise suurusega pottidel piisab ühest tilgutist, suurtel pottidel soovitame kasutada kahte tilgutit.
- Kerige kastmisvoolik lahti.
- Ühendage üks voolikuots seadme esipaneeli all asuva ühendusotsakuga (**vt foto 4**).
Suruge voolik kindlalt oma kohale, et vältida selle tahtmatu lahtitulekut.
- Pange kastmisvoolik pottide ringile, kinnitades selle igale tugitikule. Soovitatakse ühelt potiilt teisele viimisel kasutada lühimat teed (**vt foto 5**).
Suruge voolik tugitikule nii, et see võtab õige kuju ja voolik ei oleks keerduks.
- Kui kõik potid on ühendatud, juhtige voolik tagasi teisele ühendusotsakule seadme alaosas, vajaduse korral lühendage voolik kääridega. Ühendage vooliku ots teise ühendusotsakuga (**vt foto 6**).
- Sellega on loodud kinnine voolikuring, mis annab pottidele vett.

- Nüüd ühendage tilgutid, tehke järgmist. Lõigake voolik iga tiku juures läbi, näiteks 2 cm kauguselt ja ühendage tilguti, surudes vooliku tugevasti selle mõlemale otsale (vt foto 7). Ühendamisel püüdke suunata tilguti keskosas asuv düüs otse alla (vt foto 8).
- Tilguti asub müüd taimevarre lähedal ja toetub voolikule, mis omakorda asub tugitikul.
- Toimige samamoodi kõikide tugitikkude juures, kuni kõik soovitud tilgutid on oma kohtadele paigaldatud.

Sellega on loodud kinnine tilgutitega varustatud veevooluring, mis pottidele vett annab. Voolikut saab hiljem uuesti kasutada juhul, kui paak ja potid on samamoodi paigutatud. Tilguteid saab ka puhastada ja nende puhtust kontrollida, tehke järgmist. Võtke tilguti kaheks osaks lahti ja loputage need voolava vee all puhtaks.

- Veenduge, et seadme esipaneelil asuv ümberlülitit on välja lülitatud (asend "0") ja laske paaki 25 liitrit vett.

KASTMISPROGRAMMI VALIMINE

Seadmel on neli esipaneelil asuva ümberlülitiga valitavat eelseadistatud programmi, mis juhivad iseseisvat kastmist 10, 20, 30 või 40 päeva jooksul. Allpool on tabelis esitatud kastmiskogused erinevate programmide korral.

PROGRAMM	KASTMISVEE MAHT	KOGUMAHT
10 päeva	120 cm ³ igale tilgutile, 20 potti	24 liitrit
20 päeva	60 cm ³ igale tilgutile, 20 potti	24 liitrit
30 päeva	40 cm ³ igale tilgutile, 20 potti	24 liitrit
40 PÄEVA	30 cm ³ igale tilgutile, 20 potti	24 liitrit

TÄHELEPANU! Maht 60 cm³ võrdub poole veeklaasi mahuga.

Nagu tabelist nähtub, sõltub päevas antava vee kogus valitud kastmisperioodi pikkusest. Teisisõnu jagab Oasis päevase veenormi sõltuvalt valitud programmist.

HOIATUS. Kui kastmiseks on vähem kui 20 potti, siis pikeneb sellevõrra proportsionaalselt seadme autonoomsus. **NÄIDE.** Kui kümne poti kastmiseks valida kümne päeva programm, siis töötab seade iseseisvalt 20 päeva.

- Valige soovitatav kastmisperiood ümberlülitit keeramisega asendist "**0 OFF**" ühte järgmisesse asendisse: **10, 20, 30** või **40 DAYS** (päeva).
- Oasis on nüüd tööle lülitatud ja seda juhitakse elektrontaimeriga automaatselt. Olenemata paagis oleva vee kogusest annab Oasis igasse potti ettenähtud koguse vett iga päev kogu programmeeritud perioodi vältel – see tagatakse spetsiaalse seadeldisega, mis reguleerib veerõhku.

TÄHELEPANU!

Nagu tabelist nähtub, on antava vee kogumaht alati 24 liitrit. Kuna paagi kogumaht on 25 liitrit, siis ei tühjene see kunagi täielikult. Sellega on välditud õhu sisenemine kastmisvoolikusse.

NÕUANDED JA SOOVITUSED SEADME KASUTAMISEKS

- Seade on soovitatav paigaldada mõni päev enne lahkumist, et kontrollida selle nõuetekohast töötamist ja seadistatud kastmisaja vastavust teie taimede veetarvidusele.
- Kasutage seadme toiteks ainult 9-voldist leelispatareid.
- Ärge lisage paagiveele mingeid vedelväetisi. Vajaduse korral andke vedelaid või granuleeritud väetisi otse potimulda.
- Kasutage seadmes ainult puhast vett. Ärge kasutage muid vedelikke või kemikaale peale vee.
- Peale kasutamise lõpetamist laske enne hoiulepanekut vesi voolikutest ja tilgutitest täielikult välja ning eemaldage patareid. See võimaldab järgmisel kasutuskorral seadme hõlpsalt uuesti kasutusele võtta.
- Ärge ühendage tilguteid vooliku küljest lahti, sellega väldite osade kadumise, veevõrk on alati koostatud ja jääb järgmiseks kasutamiseks valmis. Veevõrku on mugav hoida tühjas veepaagis.
- Kui taimede arv kasvab, saab voolikut pikendada ja tilguteid lisada, kokku kuni 20 tükki.
- Seadme filtrit tuleb puhastada peale iga kasutusaega, et eemaldada filtrivõrgule kogunenud vees olev mustus.
- Peale kasutamist tehke järgmist: laske välja kogu seadmes olev vesi, pühkige sisemus imava lapiga puhtaks, laske kuivada, sulgege kaas ja pange Oasis hoiule.

RIKKEOTSING

Peale patareid paigaldamist märgutuli ei sütti.

- Aku on tühi.
- Kontrollige elektriühendusi ja nende tegemise õigsust.

Vesi ei voola tilgutitesse.

- Ühendage tilgutid lahti ja kontrollige, kas need ei ole vees oleva mustusega ummistunud. Asendage tilgutid ja ühendage need veekindlalt.
- Kontrollige, kas kastmisvoolik ei ole sõlmes ja läbivool takistatud.
- Kontrollige, kas *Oasis* on põrandast 70...80 cm kõrgusel ja vähemalt 50 cm suurimast potist kõrgemal.
- Kontrollige, kas kastmisvoolikus ei ole õhumulle. Kui süsteemis on õhumulle, ühendage mõlemad voolikuotsad ühendustorudelt lahti, puhuge voolikusse, et kogu vesi välja lasta, seejärel ühendage voolik seadmega paigaldusprotseduuri osas kirjeldatud viisil.

OLULISED JUHISED OASISE NÕUETEKOHASE TÖÖ TAGAMISEKS

SÜSTEEMI ÜLESSEADMINE

Oasis nõuetekohase töö tagamiseks peavad kaks paagist lähtuvat voolikuharu olema nii pikad, et need puudutaks enne äärmiste pottide tilgutitele suubumist põrandat (vasakul ja paremal). See lihtne nõue on vajalik kastmisoperatsiooni nõuetekohaseks käivitumiseks.

ÕHU EEMALDAMINE VEEVÕRGUST

Oasis nõuetekohase töötamise tagamiseks tuleb veevõrgust kogu õhk eemaldada. See protseduur on väga lihtne.

- **A** Seadke süsteem üles ja lülitage *Oasis* sisse soovitavale programmile.
- **B** Ühendage mõni tilguti voolikult lahti, sulgege voolik näpuotsaga ja laske vabast voolikuotsast vett välja voolata.
- **C** Nüüd sulgege näpuotsaga see voolikuots, millest vesi välja voolab ja vabastage teine voolikuots, et vesi saaks seekord sealt välja voolata.
- **D** Nüüd võib vooliku tilgutile uuesti tagasi ühendada, taastades sellega vee vooluringi. *Oasis* on nüüd valmis rikkevabaks tööks.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tunnistame oma koguvastutust ja deklareerime, et toode vastab järgmistele standarditele ja nendega seotud normdokumentidele: EN 55022/CEI, ENV 50140 vastavalt EMÜ direktiivi 89/336 nõuetele.

DANIELE PAPAIS

GARANTIINGIMUSED

CLABER garanteerib käesolevaga, et tootel ei ole materjali- ega tootmisdefekte.

Kahe aasta jooksul, alates kliendile tarnimisest, *Claber* vahetab, remondib või asendab rikkis olevaks tunnistatud osad tasuta, tingimusel, et seadet on nõuetekohaselt hooldatud, ei ole rikutud või muudetud ja on kasutatud tavatöötitingimustes.

Claber soovib tungivalt järgida seadme paigaldamis- ja kasutusjuhiseid ja ei võta endale mingit vastutust vigastuste eest, mis on põhjustatud väärkasutamisest või paigaldusvigadest.

See kehtib ka teiste toodete kohta, mida kasutatakse *Claberi* toodetega koos.

Toodete garantiiremonti saatmine toimub omaniku vastutusel ja kulul. Seadet hooldatakse *Claberi* volitatud teeninduskeskustes; lähima teeninduskeskuse kohta saab teavet firmalt *Claber S.p.A.*, telefon 0039 0434 958836, faks 0039 0434 957193, E-post: info@claber.com

Kõikide ülejäänud juhtumite kohta kehtivad üldised müügingimused.

www.claber.com
info@claber.com