

AIA- JA TIIGIVALGUSTI PONTEC PONDOSTAR HSS 20

Pontec Spotlight HSS 20 halogeenkohtvalgusti on mõeldud veeluseks kasutamiseks ja veepinna välisvalgustamiseks. Valgusti võib olla uputatud maksimaalselt ühe meetri sügavusele vette.

OHUTUS

Turvalisuse tagamiseks soovime enne kasutamist ja paigaldamist konsulteerida elektrikuga.

Tiikides ja basseinides kasutatavate seadmete elektrilised ühendused peavad olema vastavuses EL nõuetega.

Valgustit tohib kasutada ainult koos kaasasoleva voolualaldiga (vastavuses EL direktiividega VDE 055 IEC-742/EN 60742).

Enne voolualaldit peab toiteliinile olema paigaldatud rikkevoolukaitse, mis ei tohi olla suurem kui 30mA

Toitevõrgu voolupinge peab vastama voolualaldi andmeplaadil näidatuga.

Halogeenlambi võimsus (20W) ei tohi ületada voolualaldi andmeplaadil näidatut.

Voolualaldi on mõeldud ruumiväliseks kasutamiseks, temperatuurivahemikus -10°C-+35°C. Mitte paigaldada otsese päikesevalguse kätte!

Halogeenkohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks jahedas magedas seisvas vees temperatuurivahemikus +4°C-+35°C.

Halogeenkohtvalgustit ei tohi kasutada juhul, kui ühenduskaabli, voolualaldil või halogeenpirnil on ilmnenud defekt.

Elektrilised ühenduskohad tuleb hoida kuivana!

Halogeenkohtvalgustit ei tohi kanda ega tõmmata toitekaablist.

Halogeenkohtvalgusti korpust ei tohi avada eirates käesoleva juhendi instruksioone (vt lõik LAMBI VÕI LÄÄTSE VAHETUS).

Halogeenkohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks vaid 12V madalpingega! Suurema pinge puhul võib muutuda toote kasutamine eluohtlikuks!

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

Enne halogeenkohtvalgusti paigaldust, demontaaži või mistahes muud tegevust antud valgustiga, tuleb valgusti ja samuti kõik muud tiigis asuvad elektriseadmed lülitada välja toitevõrgust. Paigalda voolualaldi võimalikult kuiva ja varjulisse kohta, mis asub vähemalt 2m veepiirist eemal ja mida ei ohusta üleujutamine. Aseta halogeenkohtvalgusti väljavalitud kohta kas siis tiiki sisse või kaldale. Ankurda valgusti statiiv kividega, et välistada selle paigaltnihumist või -ujumist. Paigalda toitekaabel ja ühenda see voolualaldiga. **ETTEVAATUST! Halogeenkohtvalgusti kuumeneb töötades ja võib tekitada põletuse! Lase alati valgustil enne igasugust kokkupuudet sellega jahtuda.**

LAMBI- VÕI LÄÄTSE VAHETUS

-Lülita valgusti vooluvõrgust välja ja veendu, et seda ei lülitata ilma teie loata uuesti vooluvõrku.

-Kui valgusti on kuum, lase sel jahtuda.

-Kuivata valgusti.

-Keera valgusti korpuse (joon. Lk.9 pos.1) eest ära sulgurrõngas (joon. Lk.9 pos.5)

-Eemalda läätis (joon. Lk.9 pos.4) ja lametihend (joon. Lk.9 pos.3)

-Lambivahetuse puhul eemalda lambipesast vana halogeenlamp (joon. Lk.9 pos.2) ja asenda see uuega.

TÄHELEPANU! Lampi soovime mitte puutuda paljaste kätega sest see lühendab oluliselt halogeenlambi tööiga. Kasuta lambi hoidmisel paberi- või pehme riide tükikest. Lambi võimsus (20W) ei tohi ületada voolualaldi andmeplaadil näidatut!

-Aseta tagasi lametihend, seejärel tihendi peale läätis. Läätselahetuse puhul uus vahetuslääts.

NB! Värviliste läätsede puhul tuleb jälgida, et värvilise kilega kaetud läätsespool jääks lametihendi poole, vältimaks kile kulumist kokkupuutel veega.

-Seejärel keera tagasi sulgurrõngas.

PUHASTAMINE

-Lülita valgusti vooluvõrgust välja ja veendu, et seda ei lülitata ilma teie loata uuesti vooluvõrku.

-Puhasta halogeenkohtvalgustit puhta sooja veega, ilma puhastuskemikaalideta, pehme harja või lapi abil. Veendu, et valgusti korpusesse ei satuks vett.

ÜLETALVE HOIDMINE

Talveperioodiks tuleb halogeenkohtvalgusti tiigist või tiigikaldalt eemaldada, puhastada (vt. PUHASTAMINE) ja paigutada sooja ja kuiva ruumi hoiule. Hoida laste käeulatuses kaugemal.

TEHNILISED ANDMED

• Lambi nominaalpinge	12V/50Hz
• Voolutarbimine	max. 20W
• Lamp	(halogeenlamp) 20W
• Halogeenlambi sokkel	G4
• Voolualaldi	220-230V-12V/50Hz, 20VA
• Valgusnurk	180°
• Toitekaabli pikkus	7m
• Kaal	1,5kg

GARANTII

Garantii kehtivus ja pretensioonide esitamise aeg.

Kõigil toodetel on **2-aastane garantiiaeg**, mis koosneb **6-kuulisest müügigarantiist ja 18-kuulisest pretensioonide esitamise ajast**, mille vältel kehtivad samuti garantiitingimused.

Garantii kehtivus algab Kauba müügitehingu sõlmimise hetkest lõpliku Ostjaga (edaspidi Tarbija). Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi piires.

Kaupleja eeldab, et Garantii kehtivusaja piires Tarbijalt laekunud pretensioonid Kauba mittevastavuse kohta müügilepingu tingimustele võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.

Tarbijal on õigus esitada pretensioone Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta **2 (kahe) aasta jooksul** alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone lähtuvalt Garantii tingimustest, kuid arvestades eelkõige siiski Kauba ekspuuteerimise eripäradest johtuvaid mittevastavuse põhjusi ning Kauba ekspuuteerimisest tulenevat loomulikku kulumist.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema pretensiooni menetletakse Garantii tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama Kauba ostu kajastavad dokumendid – nõuetekohaselt vormistatud müügiarve ja vastavalt käesoleva aktide kogumiku punktis 1.3 kajastatule täidetud garantiilehe. Nõutavate dokumentide mitteesitamisel võtab Kaupleja endale õiguse mitte käsitleda pretensiooni Garantii tingimustest lähtuvalt.

Kui Kaupleja on saanud Tarbijalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta omapoolse ekspert hinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjustel pole Kaupleja võimeline 15 päeva jooksul pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Tarbijat, viivitust Tarbijale põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.

Garantii tingimused

Kui Tarbija on tuvastanud Kaubal on ilmnenu mittevastavus müügilepingu tingimustega, siis on ta koheselt kohustatud lõpetadma Kauba ekspuuteerimise ja esitama võimalikult kiiresti Kauplejale pretensiooni mittevastavuse kohta.

Kui Kaubal on ilmnenu mittevastavus müügilepingu tingimustega ja see on tekkinud valmistamise-, materjali- või konstruktsioonipuuduste tõttu, samuti tõestatud Kauplejapoolse transpordi- või ladustamisvigade tõttu, siis see vastab Garantii tingimustele ja Tarbijal on õigus nõuda Kauba parandamist, vigaste detailide asendamist ja muude Kauba mittevastavust põhjustavate vigade kõrvaldamist Kaupleja kulul (VÕS § 222).

Kui parandamine ja muu ülalloodud tegevus ei taasta Garantii tingimustele vastava Kauba vastavust müügilepingu tingimustele on Tarbijal õigus nõuda Kauba asendamist vähemalt samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga Kaupleja kulul. Sealjuures on Tarbija kohustatud asendatava Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222).

Kui Kauplejal ei ole võimalik asendada mitteparandatavat Garantii tingimustele vastavat Kaupa samaväärsega, alles siis on Tarbijal õigus nõuda müügiarvel näidatud Kauba hinnaks oleva summa tagastamist. Kaupleja ei ole kohustatud Tarbija nõudmisel Kauba müügihinnaks olevat summat tagastama, kui pretensiooni objektiks olevat Garantii tingimustele vastavat Kaupa on müügilepingu tingimustele vastavaks muutmiseks võimalik parandada või selle võimatuse puhul on võimalik asendada Kaup samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga. Sealjuures on Tarbija kohustatud pretensiooni objektiks oleva Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222).

Kui pretensiooni objektiks olev Kaup vastab Garantii tingimustele, siis katab Kaupleja nimetatud Kauba transpordi- või postikulud lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurest enda juurde.

Garantii tingimuste alla ei kuulu ning Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama remondi-, materjali-, töö-, transpordi- ja muid kulusid, mis on tulenenud või seotud järgmiste juhtudega:

- Kauba ebaõige või mittesihotstarbekohane kasutamine;
- Kasutusjuhendis toodud kasutusala või nõuete ja hoiatuste eiramine;
- Väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine või eiramine, valede hooldusvõtete rakendamine;
- Hooletu Kaubaga ümberkäimine transportimisel, hoiustamisel või ekspuatsioonil;
- Kauba külmumine, ülekuumenemine, liigniiskuse kätte sattumine või uppumine;
- Kõrvaliste osakeste, mustuse, rooste, taimsete ja loomsete jäänuuste või nende elutegevuse produktide, mehhaanilise sette ja lubamatute ainete või vedelike sattumine Kaubaks olevasse seadmesse;
- Kaubale Kaupleja poolt mitte heaks kiidetud lisaseadmete paigaldamine;
- Kaubaks oleva pumbaseadme kuivalt töötamine või ülekuumenemine;
- Vale toitevoolu rakendamine, toitevoolu katkemine või toitepinge kõikumine, vale kütuse kasutamine, määrdeainete mittekasutamine või vale määrdeaine kasutamine;
- Kauba on kahjustumine loodusõnnetuse, uputuse, tormi, äikese, tornaado, maavärina, varingu, maalihke, hoone varisemise, looma või linnu rünnaku, vandalismiakti või muu äraarvamatu mehhaanilise toime tagajärjel;
- Tarbija poolt mitte esitatud pretensiooni objektiks oleva Kauba ostmisel saadud nõuetekohaselt täidetud müügiarve ja garantiileht;
- Kaup on Kaupleja juurde saabudes silmnähtavate mehhaaniliste vigastustega, seda on püütud avada või ise remontida, see on tugevalt korrodeerunud, sellel on ülekuumenemise või põlemise jäljed.

Garantii ei hõlma ja Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama Tarbijale tekkinud kulusid, mis kaasnevad järgmiste juhtumitega:

- Garantii Kauba demontaaž, paigaldamine ja transportimine selle asukohast lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurde ja hiljem tagasi;
- Kauba mittetöötamisest või halvasti töötamisest tulenevad otsesed või kaudsed kulutused;
- Posti- ja sidekulud, mis on seotud mittevastavast Kaubast teavitamisega või dokumnetatsioonivahetusega.

Maaletooja: Müüja (firma, müüja nimi, allkiri):

OÜ Akvedukt Toote nimetus:

Lao 8

Pärnu 80010

tel: 44-78430

Müügikuupäev:

Garantiitingimustega tutvunud (ostja nimi, allkiri):