

AIA- JA TIIGIVALGUSTI

PondoStar LED Set 1

PondoStar LED Set 1 / Set 3 LED kohtvalgusti on mõeldud veeluseks kasutamiseks ja veepinna välisvalgustamiseks.

Seda seadet ei tohi kasutada isikud, kes pole selle kasutusjuhendi sisuga tutvunud.

Seda seadet tohivad kasutada lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või väheste kogemuste ja teadmistega isikud ainult juhul, kui neid jälgitakse või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja seadme kasutamisest tulenevaid ohte mõistma. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade ja selle toite-juhe lastele kättesaamatus kohas.

OHUTUS

- Turvalisuse tagamiseks soovitage enne kasutamist ja paigaldamist konsulteerida elektrikuga.
- Tiikides ja basseinides kasutatavate seadmete elektrilised ühendused peavad olema vastavuses EL nõuetega.
- Valgustit tohib kasutada ainult koos kaasasoleva voolualaldiga
- Enne voolualaldit peab toiteliinile olema paigaldatud rikkevoolukaitse, mis ei tohi olla suurem kui 30mA
- Toitevõrgu voolupinge peab vastama voolualaldi andmeplaadil näidatuga.
- LED lambi võimsus (max 2W) ei tohi ületada voolualaldi andmeplaadil näidatut.
- Valgusti võib paigaldada max 1 meetri sügavusele
- Voolualaldi on mõeldud ruumiväliseks kasutamiseks, temperatuurivahemikus -10°C-+35°C. Mitte paigaldada otsese päikesevalguse kätte!
- Halogeenkohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks jahedas magedas seisvas vees temperatuurivahemikus +4°C-+35°C.
- LED kohtvalgustit ei tohi kasutada juhul, kui ühenduskaablil, voolualaldil või halogeenpirnil on ilmnenud defekt.
- Elektrilised ühenduskohad tuleb hoida kuivana!
- Valgustit ei tohi kanda ega tõmmata toitekaablist.
- LED kohtvalgusti korpust ei tohi avada eirates käesoleva juhendi instruktsioone (vt lõik LAMBI VÕI LÄÄTSE VAHETUS).
- **LED kohtvalgusti on mõeldud kasutamiseks vaid 12V madalpingega! Suurema pingepuhul võib muutuda toote kasutamine eluohtlikuks!**

PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

- Enne LED valgusti paigaldust, demontaaži või mistahes muud tegevust antud valgustiga, tuleb valgusti ja samuti kõik muud tiigis asuvad elektriseadmed lülitada välja toitevõrgust.
- Paigalda voolualaldi võimalikult kuiva ja varjulisse kohta, mis asub vähemalt 2m veepiirist eemal ja mida ei ohusta üleujutamine.
 - Aseta LED kohtvalgusti väljavaliitud kohta kas siis tiiki sisse või kaldale. Ankurda valgusti statiiv kividega, et välistada selle paigaltnihkumist või -ujumist.
- Paigalda toitekaabel ja ühenda see voolualaldiga.
- **ETTEVAATUST! LED kohtvalgusti võib kuumeneda töötades ja võib tekitada põletuse! Lase alati valgustil enne igasugust kokkupuudet sellega jahtuda.**

PUHASTAMINE

- Lülita valgusti vooluvõrgust välja ja veendu, et seda ei lülitata ilma teie loata uuesti vooluvõrku.
- Puhasta LED kohtvalgustit puhta sooja veega, ilma puhastuskemikaalideta, pehme harja või lapi abil. Veendu, et valgusti korpusesse ei satuks vett.

ÜLETALVE HOIDMINE

- Talveperioodiks tuleb LED kohtvalgusti tiigist või tiigikaldalt eemaldada, puhastada (vt. PUHASTAMINE) ja paigutada sooja ja kuiva ruumi hoiule. Hoida laste käeulatuses kaugemal.

TEHNILISED ANDMED

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • Lambi nominaalpinge | 12V/50Hz |
| • Voolutarbimine | max. 2W |
| • Lamp | LED |
| • Voolulalaldi | 230V AC, 50Hz / 12V AC |
| • Toitekaabli pikkus | 2m + 7m |
| • Kaal | 1,05kg |

GARANTII

1. Garantii kehtib kahe aasta jooksul alates seadme ostmiskuupäevast.
2. Garantii on jõus ainult valmistamis- ja materjalivigade puhul.
3. Garantii kehtib, kui seade on paigaldatud ja seda on kasutatud käesolevate juhiste kohaselt ja ainult siis, kui seadet pole püütud ise remontida ning kui seade on garantiiremonti saabumisel täiskompleksne ning nähtavate mehaaniliste vigastusteta.
4. Garantii kaotab jõu, kui rikke on põhjustanud:
 - väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine;
 - seadme hooletu hoidmine või sellega ümberkäimine;
 - seadme külmumine või ülekuumenemine;
 - kõrvaliste osakeste või mustuse sattumine seadmesse, samuti vee sattumine seadmesse hooletu lambivahetuse käigus;
 - toitevoolu pinge kõikumine või vale voolupinge rakendamine seadmele.
5. Garantii ei sisalda seadme mittetöötamisest tulenevate kahjude hüvitamist ega seadme garantiiremonti või -vahetuse toomise ja sealt viimise läbi tekkivate kulude katmist.
6. Juhul, kui on täidetud kõik ülaltoodud garantiitingimused, teostab maaletooja oma kuludega tootele garantiiremondi või, juhul, kui remonti pole võimalik teostada, asendab maaletooja rikkis toote uuega.
7. Maaletooja aktsepteerib garantiinõudel vaid käesolevat dokumenti, kus on müüjafirma nimi, müügitehingu sooritanud isiku nimi ja allkiri, müüjafirma pitsat, müügikuupäev, garantiitingimustega tutvunud ja nõusoleku andnud ostja nimi ja allkiri.

Maaletooja:

Müüja (firma, müüja nimi, allkiri):

OÜ Akvedukt
Lao 8
Pärnu 80010
tel: 44-78430

Toote nimetus: **PondoStar LED Set 1**

Müügikuupäev:

Garantiitingimustega tutvunud (ostja nimi, allkiri):