



Tiigipuhastusvahend **Pond Clear**

Selleks, et tagada vajalike taimede ja kalade normaalne elukeskkond Teie tiigis, tuleb aeg-ajalt likvideerida tiigivee saastumine vetikate, hallitusseente ja muu orgaanilise elutegevuse produktide poolt, mis muudavad vee häguseks ja seovad taimede ja kalade eluks vajaliku hapniku.

Kui lisate tiigiveele tiigipuhastusvahendit **Pond Clear**, seob see vetikad, hallituse ja muu orgaanilise saasta kämpudeks, mida on lihtne tiigist eemaldada kas käsitsi või imuri abil. Kui tiigivesi on väga saastunud ei pruugi **Pond Clear** lisamine tuua soovitud resultaati. Sel juhul on soovitatav vahetada tiigi vesi, istutada tiiki vettpuhastavaid taimi ja kasutada tulevikus **Pond Clear** alati koheselt, kui märkate vee hägustumist tiigis.

Kasutuselevõtt ja doseerimine: Aluseks peaks tiigivee pH olema vahemikus 6,5 – 8,5 ja karedus kuni 1,08 mmol/L(>3°). Kareduse teada saamiseks kastke 1 sekundiks vette kaasas olev indikaatorriba võtke välja raputage kuivaks ja oodake näitu umbes 1 minut. Kui näidud on teistsugused tuleks need enne **Pond Clear** kasutamist õigeks saada näiteks OASE OptiPond iga. Kuluarvestus - 50 ml **Pond Clear** -i 1000 l tiigivee kohta. Olles arvutanud vajaliku **Pond Clear** koguse, lahjendage see vahekorras komplektis olev mõõtanum **Pond Clear** -i 10 liitris kraanivees ja pihustage see segu ühtlaselt (näiteks läbi kastekannu sõela) kogu tiigi pinnale. Kui Teie tiigis on filtriga veepuhastusseade, siis lülitage see puhastusaine toimimisajaks (ca 6 tundi) välja. Tekkivad kämbud tuleb eemaldada tiigist 48 – 72 tunni jooksul. Kui 48 tunni jooksul ei ole tekkinud kämpe või tiigivesi pole selginenud tuleb tegevust korrata.

Vahend on vette lisatult ohutu inimestele, loomadele ja taimedele. Ei sobi tuuralistele.

NB! Kuna Pond Clear pole joogikõlbulik – hoidke see lastele ja loomadele kättesaamatus kohas! Ärge jooge Pond Clear -t ja hoiduge selle sattumisest limaskestadele. Säilitamine jahedas kuivas kohas, vältige külmumist.

