




TSENTRIFUGAALPUMP
JET 1000 M

ELi vastavusdeklaratsioon

Meie, NOCCHI Pumps - Technische Industrie Produkte GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, Saksamaa, kuulutame oma ainuvastutusele, et allpool nimetatud tooted vastavad ELi kehtestatud põhinõuetele allpool toodud direktiivid, sealhulgas kõik hilisemad muudatused:	
2006/42/EÜ, 2014/30/EL, 2000/14/EÜ, 2011/65/EL	
Tüüp: Tsentrifugaalpump	
Artikkel: JET 60/46 M	
Rakendatud standardid	
EN 55014-1:2021 EN 55014-2:2021 EN 61000-3-2:2019+A1+A2 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN 61000-6-1:2019 EN 61000-6-3:2021 EN 60335-1:2012+A15:2021 EN IEC 60335-2-41:2021+A11 EN 62233:2008 EN IEC 63000:2018 AfPS GS 2019:01 PAK EK1 527-12 Rev.2	
Müra emissioon:	
ISO 3744:2010: LWA: mõõde: 75,8 dB(A) ±1,5 dB(A) / garantii: 78 dB(A) Vastavushindamine viidi läbi direktiivi 2000/14/EÜ lisa V alusel	
Teave vastavalt EL 201G/1781-le:	
1. Hinnanguline efektiivsus: 77.4 % (4/4), 72 % (3/4), 64 % (2/4) 2. Tase: IE2 3. Tootja: WESTLANDS MACHINERY (ZUHAI) CO., LTD. 4. Mootori mudeli ID: 3513005 5. Pooluste arv: 2 6. Nimivõimsus P2: 0,75 kW 7. Vooluvõrgu sagedus Hz: 50 Hz 8. Vooluvõrgu pingeline V: 230 9. Hinnanguline pöörete arv: 2850 10. Faasid: 1 11. Töötingimused: (a) Kõrgus merepinnast: ≤ 1 000 m (b) mootori temperatuur: -10 °C - 40 °C (c) Veejahutusvedeliku temperatuur: Mitte. (d) maksimaalne töötemperatuur 130 °C (e) Pot. Plahvatusohtlikud atmosfäärid: ei sobi	
Dokumentatsiooni esindaja:	
Ive Gottschalk	



NOCCHI pumbad on Technische Industrie Produkte GmbH kaubamärgid

Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstraße 17 D-74915 Waibstadt / Saksamaa Tel.: + 49 (0) 7263-9125-79 Faks: + 49 (0) 7263-9125-25 Mail: info@nocchi-pumps.com		Waibstadt, 10.04.2026 Technische Industrie Produkte GmbH Ive Gottschalk - Tootejuhtimise juht -
---	--	--

Lugupeetud klient,

Palju õnne, et ostsid oma uue seadme NOCCHI Pumpsist!

Nagu kõik meie tooted, on ka see arendatud uusima tehnoloogilise teadmise põhjal. Seade on toodetud ja monteeritud tipptasemel pumba tehnoloogia alusel, kasutades kõige usaldusväärsemaid elektri- või elektroonikakomponente, mis tagavad teie uue toote kõrge kvaliteedi ja pika elueaga.

Palun loe need tööjuhised hoolikalt läbi, et olla kindel, et saad kõigist funktsioonidest täielikult kasu. Mõned selgitavad illustratsioonid on leitavad nende tööjuhendite lõpust.

Loodame, et nautid oma uut seadet!

Sisukord

1.	Üldine ohutusteave	1
2.	Kasutusala	2
3.	Tehnilised andmed	2
4.	Tarnekomplekt	2
5.	Paigaldus	3
6.	Elektriline ühendus	4
7.	Kasutuselevõtt	4
8.	Automatiseerimine spetsiaalsete lisatarvikutega	5
9.	Hooldus ja tõrkeotsing	6
10.	Pretensioonide esitamise õigus	7
	Lisa: Illustratsioonid	

1. Üldine ohutusteave

Palun loe need kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tutvu juhtelementide ning toote õige kasutamisega. Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud käesolevate kasutusjuhendi juhiste ja sätete eiramise tagajärjel. Kõik kahjud, mis on tekkinud käesolevates kasutusjuhendi sisalduvate juhiste ja määruste eiramise tõttu, ei kuulu garantiitingimuste alla. Palun hoia need kasutusjuhend turvalises kohas ja anna need koos seadmega kaasa, kui peaksid selle kunagi ära andma.

Isikud, kes ei ole kasutusjuhendi sisuga kursis, ei tohi seda seadet kasutada.

Pumpa ei tohi kasutada lapsed.

Pumpa võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja/või teadmised, kui neid on juhendatud või juhendatud seadmete ohutuks kasutamiseks ning nad on mõistnud tekkivaid ohte. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Hoia seade ja selle juhe laste käeulatuses eemal.

Pumpa ei tohi kasutada, kui vees on inimesi või loomi.

Pump peab saama toite läbi rikkevoolukaitsme (RCD) kaudu, mille nimitöövool ei ületa 30 mA.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see välja vahetada tootja, selle hooldusesindaja või sarnaselt kvalifitseeritud isikute poolt, et ohtu vältida.

Märkmed ja juhised järgmiste sümbolitega nõuavad erilist tähelepanu:



Igasugune nende juhiste eiramine toob kaasa kehalise kahju ohtu inimestele ja/või varakahjustusi.



Selle juhise eiramine kannab endas elektrilöögi ohtu, mis võib põhjustada kahju inimestele või varale.

Palun kontrollige seadet transpordi käigus tekkinud kahjustuste suhtes. Kahjustuse korral tuleb jaemüüjale viivitamatult teatada, hiljemalt 8 päeva jooksul pärast ostukuupäeva.

2. Kasutusala

NOCCI pumpade tsentrifugaalpumpad on väga tõhusad iseimevad elektripumpad, mis pumpavad selget, puhast või mõõdukalt musta vett, mis sisaldab tahkeid aineid kuni tehnilistes detailides määratud maksimaalse suuruseni. Need kõrgevaliteedilised pumpad on välja töötatud mitmekülgseteks otstarveteks.

Tsentrifugaalpumpade tüüpilised kasutusviisid hõlmavad: mahutite, basseinide ja tiikide täitmist või tühjendamist, vee väljavõtmist kaevudest või tsisternidest.

Seade ei sobi kasutamiseks basseinides ega avalikesse veetorustikesse paigaldamiseks.

See tsentrifugaalpump on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks kodustes tingimustes, mitte äriliseks või tööstuslikuks otstarbeks ega pidevaks ringluseks.



Pump ei sobi soolase vee, väljaheidete, süttivate, söövituste, plahvatusohtlike või muude ohtlike vedelike pumpamiseks. Palun jälgige tehnilistes andmetes märgitud vedelike maksimaalseid ja minimaalseid temperatuure.

3. Tehnilised andmed

Mudel	JET 1000 M
Võrgu pingeline / sagedus	230 V~ / 50 Hz
Nominaalne võimsus	1200W
Kaitsetüüp	IPX4
Imemisava	1" sk (30,93 mm)
Rõhuava	1" sk (30,93 mm)
Maksimaalne vooluhulk (Q _{max}) ¹⁾	4 800 l/h
Maksimaalne rõhk	5.0 bar'i
Maksimaalne tarnekõrgus (H _{max}) ¹⁾	50 m
Maksimaalne imemiskõrgus	9 m
Pumbatavate tahkete ainete maksimaalne suurus	2 mm
Maksimaalne lubatud töö rõhk	6 bar'i
Minim ümbritsev temperatuur	5 °C
Maksimaalne ümbritsev temperatuur	40 °C
Min. vedeliku temperatuur	2 °C
Maksimaalne vedeliku temperatuur (T _{max})	35 °C
Maksimaalne sisselõike sagedus ühe tunni pärast	40, ühtlaselt jaotunud
Kaal (netos)	16,5 kg
Garanteeritud helivõimsuse tase (LWA) ²⁾	86 dB
Mõõdetud helivõimsuse tase (LWA) ²⁾	84,9 dB
Helirõhu tase (LpA) ²⁾	76,9 dB
Mõõtmed (L x D x H)	43,3 x 18,3 x 20,3 cm
Punkt nr.	83010

¹⁾ Väärtused määrati vaba, vähendamata pistikupesa abil.

²⁾ Mõõdetud emissiooni väärtused saadud vastavalt EN 12639 määrusele. Mõõtmismeetod vastab EN ISO 3744-le.

4. Tarnekomplekt

Selle toote komplekt sisaldab:

Üks pump, üks kasutusjuhend.

Palun kontrollige, et kohaletoimetamise ulatus oleks täielik. Sõltuvalt rakenduse eesmärgist võib olla vajalik täiendavad lisatarvikud (vt peatükke pealkirjad "Paigaldus", "Automatiseerimine eritarvikutega" ja "Kuidas tellida varuosi").

Kui võimalik, hoia pakend kuni garantiiaja lõpuni. Palun utiliseerige pakendimaterjalid keskkonnasõbralikult.

5. Paigaldus

5.1. Üldine paigaldusinfo



Kogu paigaldusprotsessi vältel ei tohi seadet ühendada elektrivõrguga.



Pump tuleks paigaldada kuiva kohta, kus ümbritseva temperatuur ei tohi ületada 40 °C ega langeda alla 5 °C. Pump ja kogu ühendussüsteem tuleb kaitsta niiskuse ja muude kliimamõjude eest.



Seadme paigaldamisel veenduge, et mootor oleks piisavalt ventileeritud.

Kõik veeühendused peavad olema täiesti tihedad, sest lekkivad torud/liinid võivad mõjutada pumba tööd ja põhjustada märkimisväärsed kahjustusi. Seetõttu kasutage teflonteipi või mõnda muud vastavat toodet, et tihendada kõik keermestatud osade ja pumbaühenduse kokkupuutepinnad. Tagada tuleb lekke ja õhukindlad ühendused väljund ja sisendtorudel. Keermestatud ühenduste pingutamisel ärge rakendage liigset jõudu, mis võib põhjustada kahjustusi. Ühendustorude paigaldamisel tuleb jälgida, et pump ei puutuks kokku mingi raskuse, vibratsiooni või pingetega. Peale selle ei tohi ühendusliinid sisaldada mingeid kõverusi ega ebasoodsaid kallakuid. Palun järgige ka illustatsioone, mis on lisatud käesoleva kasutusjuhendi lõppu. Allpool sulgudes olevad numbrilised ja muud andmed viitavad nendele joonistele.

5.2. Imitoru paigaldamine



Imipoolse sisselaskeava peab olema varustatud tagasilöögiklapiga (vedruklapiga) ja vastava filtriga.

Kasutage imitoru (2), mille läbimõõt on vähemalt sama kui pumba sisendi (1) läbimõõt. Kui imikõrgus (HA) ületab 4 m, on soovitatav kasutada 25% suuremat läbimõõduga imitoru ja sealhulgas sobivaid üleminekuid ühenduste tegemiseks. Imitorustiku sisselaskeava peab olema varustatud tagasilöögiklapiga (3) – (vedruklapiga) - ja sisselaskefiltriga (4). Filter hoiab eemal vees sisalduvad suuremad mustuseosakesed, mis võivad torustikku ummistada või isegi pumba kahjustada. Tagasilöögiklapp takistab pärast pumba väljalülitamist vee tagasivoolu ja seega rõhu langemist süsteemis. Tagasilöögiklapp koos filtriga, peab olema vähemalt 0,3 m sügavusel pumbatava vedeliku (HI) pinnast allpool. See takistab õhu sisseimemist. Lisaks sellele tuleb tagada piisav kaugus imipoolsele ka veekogude, jõgede, tiikide jne. servadest, põhjast et vältida kivide, taimede jne. sisseimemist..

5.3. Survepoole paigaldamine

Survepoole torustik (11) juhib pumbatava vedelikku tarbimiskohtadeni. Vooluhulga ja surve liigse vähenemise vältimiseks tuleks kasutada survetorustikku mille läbimõõt on vähemalt sama suur kui pumba surveava (5). Pumba kaitsmiseks hüdrolokkide põhjustatud kahjustuste eest on soovitatav varustada survetorustik tagasilöögiklapiga (6), mis paigaldatakse vahetult pumba väljalaske, surveeavale. Samuti on hooldustööde hõlbustamiseks soovitatav paigaldada pumba ja tagasilöögiklapi järele sulgventiil (7). See on kasulik, sest seda saab sulgeda, kui pump tuleb lahti võtta, ja takistab seega surveliini tühjaks jooksmist.

5.4. Statsionaarne paigaldus



Seoses elektriühendusega statsionaarse paigalduse korral tagage piisav nähtavus ja pistikupesa kättesaadavus.

Statsionaarseks paigaldamiseks kinnitage pump sobivale kindlale pinnale. Vibratsiooni vähendamiseks on soovitatav paigaldada pumba ja paigalduspinnale vahele vibratsioonivastane materjal. Asetage seade soovitud asendisse, seejärel kinnitage see sinna sobivate kruvide ja seibidega.

5.5. Pumba kasutamine aiatiikide ja sarnastest kohtadest vee võtmiseks



Pumba kasutamine aiatiikide ja sarnaste kohtade kõrval on üldiselt lubatud ainult siis, kui keegi pole veega kontaktis.

Kui veepumpa kasutatakse aiatiikides ja sarnastes kohtades, tuleb seda kasutada rikkevoolukaitsmega (FI lüliti), mille nimiväljalülitusvool on ≤ 30 mA (DIN VDE 0100-702 ja 0100-738). Palun küsige oma elektriteenuste pakkuvalt, kas teie paigalduskoht vastab sellele tingimusele. Pumba ei tohi sellistes kohtades kasutada, kui see ei ole paigaldatud kindlalt ja ei ole tagatud vee mitte sattumine pumba korpusele ja muudele osadele. Pump tuleb paigaldada vähemalt kahe meetri kaugusele veekogu piirist ja kinnitatud kindlalt. Selleks tuleb seade kindlalt maapinna külge kinnitada (vt peatükki "Statsionaarne paigaldus").

6. Elektriline ühendus

Võrgukaablit tuleb paigaldada või vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialisti poolt, et vältida ohtu. Palun ära kasuta vooluvõrgukaablit pumba kandmiseks ega ka selleks, et eemaldada paigaldatud pistik pistikupesast. Kaitse võrgukaablit kuumuse, õli või teravate servade, esemete eest.



Tehnilistes detailides toodud väärtused peavad vastama võrgupingele. Paigalduse eest vastutav isik peab veenduma, et elektriühendus on maandatud vastavalt kehtivatele standarditele.



Elektriühendus peab olema varustatud rikkevoolukaitsmega (FI lüliti): $\Delta = 30$ mA (DIN VDE 0100-739).



Kasutage CE märgisega kaablit, mille ristlõige on suurem või võrdne ($3 \times 1,0$ mm²) ja isolatsioon niiskuskindel. Elektripistik ja muud ühendused peavad olema pritsmekindlad. ektripistik, ühenduskaabel ja muud ühendused peavad olema pritsmekindlad.

7. Kasutuselevõtt

Palun vaadake ka illustratsioone, mis on lisatud käesoleva juhendi lõppu. All olevates sulgudes olevad numbrilised ja muud detailid viitavad neile illustratsioonidele.



Enne pumba esmakordset tööle panemist peab pumba korpus ja imitoru olema täielikult täidetud veega, isegi kui tegemist on iseimeva pumbaga. Kontrollige ja teostage täitmist veega mitu korda.



Pumpa tohib kasutada ainult tüübisildil näidatud tööpiirkonnas.



Igati tuleb vältida kuivalt käivitamist, st pumba töötamist ilma veeta, sest vee läbivoolu puudumine võib põhjustada pumba kuumenemist ja purunemist. See võib põhjustada ka muid märkimisväärsed kahjustusi. Liialt kuumenenud pump võib tekitada ka põlengu ohu. Kui pump on kuumenenud, tõmmake elektripistik välja ja laske pumbal jahtuda.



Ärge paigaldage veeautomaati niiskesse keskkonda. Ärge pange seadet ka vihma või vihmute ligidusse. Veenduge, et Veeautomaadi kohal ei oleks tilkuvaid ühendusi. Veeautomaati ei tohi kasutada niiskes keskkonnas. Veenduge, et veeautomaadi elektrilised pistikühendused on paigutatud üleujutuskindlasse kohta.



Pump ei tohi töötada, kui väljundliin, survepool on suletud.



Kuni seade on ühendatud elektrivõrku, ei tohi kunagi käega pumba avadesse siseneda.

Iga kord, kui pump tööle pannakse, veenduge, et pump on kindlalt maapinnale paigaldatud.

Palun kontrollige pumba visuaalselt enne iga kasutuskorda. Veendu, et kõik kruvid on kindlalt kinni ja veeühendused lekkevabad, samuti elektriühendused korras. Kahjustatud pumba ei tohi kasutada. Igasuguse kahjustuse korral peab pump olema üle vaadatud kvalifitseeritud teeninduspersonali poolt.

Enne pumba esmakordset käivitamist tuleb pumba korpus täielikult täita veega. Selleks palun täida pumba korpus täiteava kaudu täielikult veega. Palun kontrollige, et lekkeid ei oleks. Seejärel sulge täiteava uuesti õhukindlalt. Soovitatakse täita ka imitoru veega. Tõsi on, et JET-seeria elektripumbad töötavad iseimevalt ja neid saab käivitada, täites ainult pumba korpuse veega. Sellisel juhul võtab pumbal siiski veidi aega, enne kui vedelik ülesse imetakse ja survepoolele jõuab. Lisaks võib see meetod nõuda pumba korpuse mitmekordset täitmist. See sõltub imitoru pikkusest ja läbimõõdust. Pärast täitmist ühendage elektripistik 230 V vahelduvvoolu pistikupessa olles enne avanud survepoolel olevad sulgemisseadmed, näiteks kraanid, et õhk saaks välja pääseda. Pump hakkab kohe tööle. Niipea kui vedelik väljub avatud kraanist ühtlaselt ja ilma õhuseguta, on süsteem töövalmis.

Kui pump oli pikaks ajaks rivist väljas, tuleb eespool kirjeldatud samme uuesti tööle asumiseks korrata.

JET seeria elektripumbad on varustatud integreeritud termokaitsmega. Ülekoormuse korral lülitub mootor iseseisvalt välja ja pärast jahtumist uuesti sisse. Võimalike põhjuste ja nende kõrvaldamise kohta vaadake palun jaotist "Hooldus ja tõrkeotsing".

8. Automatiseerimine spetsiaalsete lisatarvikutega

Pumba käivitamist ja seiskumist vastavalt survele on võimalik automatiseerida. Selles kontekstis tähendab termin "automaatiseerida", et pumbast saab kujundada veeautomaadi.

Automatiseerimiseks on vaja elektroonilist või mehaanilist juhtreleed, mida saab paigaldada väga kiiresti ja mugavalt. Lisaks pakuvad mõned juhtreleed väga tõhusat kaitset kuivkäigu kahjustuste eest, kuna vee puudumise korral lülitavad pumba välja.

Meie tarvikute valik sisaldab mõningaid eriti usaldusväärseid ja tõestatud juhtimissüsteeme. Täpsema info saamiseks palun pöörduge www.akvedukt.ee või oma spetsialiseeritud edasimüüja poole.

9. Hooldus ja tõrkeotsing



Enne hooldustöid tuleb pump elektrivõrgust eraldada. Kui sa ei eralda seadet elektrivõrgust, on oht, et pump käivitub juhuslikult.



Me keeldume igasugustest kahjunõuetest, mis on tekkinud ebasobivatest remondi võtetest või katsetustest. Samuti me ei võta vastutust kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebasobivate remondikatsete tagajärjel.

Regulaarne ja põhjalik hooldus vähendavad võimaliku rikke ohtu ning aitavad pikendada teie seadme eluiga.

Kui pumba ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb pump tühjendada veest. Pumbasse jäänud vesi võib külma korral jäätuda ja seega põhjustada märkimisväärset kahjusamuti tekitab korrosioonikahjustusi.

Palun hoiustage pumba kuivas ja külma eest kaitstud kohas.

Rikke korral tuleks esmalt kontrollida, kas selle põhjustas tööviga või mõni muu põhjus, mida ei saa seostada seadme defektiga – näiteks elektrikatkestus.

Alljärgnev nimekiri näitab mõningaid võimalikke seadme rikkeid, võimalikke põhjuseid ja nõuandeid nende kõrvaldamiseks. Kõiki nimetatud meetmeid võib teha ainult siis, kui pump on elektrivõrgust eraldatud. Kui te ise tunnete, et ei suuda neid rikkeid kõrvaldada, võtke palun ühendust klienditeeninduse osakonnaga või oma müügikohaga. Kõik parandustööd, mis ületavad allpool määratud ulatust, peavad teostama ainult kvalifitseeritud töötajad.

Palun pidage meeles, et kõik garantiinõuded muutuvad kehtetuks, kui kahju tekib sobimatute remondikatsete tõttu, ning me keeldume vastutusest tekkinud kahjustuste eest.

RIKE	VÕIMALIK PÕHJUS	KÕRVALDAMINE
1. Veeautomaat ei pumpa vedelikku, mootor ei tööta.	1. Puudub elekter. 2. Mootori termiline kaitse on käivitunud. 3. Kondensaator on defektne. 4. Mootori võll on kinni.	1. Palun kasutage nõuetele vastavat seadet, et kontrollida pinget/ elektrivoolu olemasolu. Palun kontrollige pistiku õiget asendit. 2. Eraldage pump elektrivõrgust, laske süsteemil jahtuda, kõrvaldage põhjus. 3. Palun võtke ühendust vastava spetsialistiga. 4. Kontrollige põhjust võimalusel eemaldage kinnikiilumist põhjustanud esemed.
2. Mootor töötab, kuid pump ei väljasta vedelikku.	1. Pumba korpus ei ole täidetud vedelikuga. 2. Õhk tungib imitorusse. 3. Imisügavus liiga suur.	1. Täitke pumba korpus vedelikuga (vt jaotist "Kasutusele võtmine"). 2. Kontrollige, et: a) imitoru ühenduskohad on tihedad; b) imitoru sisselaskeava, sealhulgas tagasilöögiklapp (vedruklapp), on piisavalt vedelikku uputatud; c) tagasilöögiklapp (vedruklapp) koos filtriga on korralikult kinnitatud ja ei ole ummistunud; d) imitorustikus ei ole kõverusi, jõnkse, vastukaldeid ega kitsaskohti. 3. Muutke pumba paigutust nii, et imisügavus ei ületaks maksimaalset lubatud.
3. Pump peatub pärast lühiajalist töötamist, sest mootori termiline kaitsefunktsioon on käivitunud.	1. Elektrivarustus ei vasta tüübisildil esitatud andmetele. 2. Pump või imitoru on ummistunud tahkete ainete tõttu. 3. Vedelik on liiga viskoosne. 4. Vedeliku või keskkonna temperatuur on liiga kõrge. 5. Pump töötab tühjalt ilma veeta.	1. Palun kasutage nõuetele vastavat seadet, et kontrollida elektriühenduste, juhtmete pinget (ohutusnõudeid tuleb järgida!). 2. Eemaldage võimalikud ummistused. 3. Pump ei pruugi selle vedeliku jaoks sobida. Kui see on võimalik, tuleks vedelikku lahjendada. 4. Veenduge, et pumbatava vedeliku ja keskkonna temperatuur ei ületaks maksimaalseid lubatud väärtusi. 5. Kõrvaldage põhjused.
4. Pumba surve on nõrk	1. Vaata jaotist 2 Punkt 2 2. Pumba tööratas kulunud.	1. Vaata jaotist 2.2. Kõrvaldamine 2. Palun võtke ühendust klienditeenindusega Või remondiosakonnaga.

10. Pretensioonide esitamise õigus

Pretensioonide esitamise õiguses lähtume Eesti Vabariigi seadustest.

Palun võtke arvesse:

1. Kui teie seade ei tööta korralikult, kontrollige esmalt, kas tegemist on paigaldus või muu põhjusega, mida ei saa seostada seadme defektiga.
2. Kui peate oma defektse seadme remonti viima või saatma, lisage kindlasti järgmised dokumendid: – Müügikviitung (arve). – Esineva defekti kirjeldus (võimalikult täpne kirjeldus kiirendab remonditöid).
3. Kui peate oma defektse seadme remonti viima või saatma, siis eemaldage palun kõik seadmele lisatud osad, mis ei kuulunud seadme algsele koosseisu. Kui olete jätnud lisatud osad eemaldamata ja seadme tagastamisel peaksid sellised osad puuduma, ei vastuta me nende eest.

Pretensioonide või rikete korral võtke ühendust müügipunktiga kust pumba ostsite või Akvedukt OÜ - ga Praegune kasutusjuhend on saadaval PDF-failina, mille saab tellida, kirjutades järgmisele e-posti aadressile: info@akvedukt.ee Sellest juhendist leiate teavet paigaldamise, elektriühenduste, kasutuselevõtu, varuosade tellimise, hoolduse ja õnnetuse korral abi osutamise kohta, samuti garantiitingimuste kohta. Võimalusel hoidke pakend alles garantiiaja lõpuni. Palun utiliseerige pakkematerjalid keskkonnasõbralikul viisil.




Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ära viska elektriseadmeid prügikasti!

Vastavalt EL-i juhisele 2012/19/EL vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kohta ning nende rakendamisele riiklikus õiguses tuleb sellised seadmed koguda eraldi ja suunata keskkonnasõbralikku taaskasutussüsteemi. Palun konsulteerige oma kohaliku jäätmekäitlussüsteemiga, et saada nõu taaskasutuse kohta.

JET-seeria pumbad



(pildil pumba illustratsioon eeskujulik)

Funktsionaalsed osad / Detailid

1	Imemisava	5	Rõhuava	9	Veeava täitmine
2	Imitoru *	6	Tagasiklapp (tagasivooluventiil) *	10	Vee äravoolukruvi
3	Tagasiklapp (tagasivooluventiil) *	7	Sulgemisklapp *	11	Surveliin *
4	Sisselaskefilter *	8	Pumbakorpus		

HA: Imemispea HI: Erinevus pumbatava vedeliku pinna ja imetoru sissepääsu vahel (min. 0,3 m)

* Ei kuulu tarnimise ulatusse

[illegible]

NOCCHI

Pumps

04/2026

NOCCHI pumbad

Technische Industrie Produkte GmbH
Siemensstraße 17 - D-74915 Waibstadt /
Saksamaa www.nocchi-pumps.com

